

Toiletpapier Jumbodispenser Aqualine

- 49617



Montage en vulinstructies

Installatie

1. Haal de Jumbo toiletroldispenser uit de verpakking en verwijder de bevestigingskit van binnenuit.
2. De Jumbo moet aan de muur, aan de zijkant van het toilet, met zijn onderste rand 90cm boven de vloer. Open de hoes met behulp van de sleutel die in de bevestigingskit zit, houd de Jumbo op zijn plaats en gebruik de backplate als sjabloon om de schroefgatposities op de muur te markeren.
WAARSCHUWING: Het is noodzakelijk om ten minste 3 bevestigingspunten te gebruiken. Er zijn ook verschillende locaties met membranen die kunnen worden afgestemd op bestaande gaten in de muur.
3. Boor schroefgaten in de muur.
4. Zet het apparaat aan de muur.

Vullen/wisselen

1. Gebruik de sleutel om de kap te openen.
2. Verwijder het overgebleven kartonnen rolletje en gooi deze weg.
3. Plaats een nieuwe jumborol in de dispenser.
4. Sluit de kap.

